



Konig

Кромочный карандаш 243

... может применяться сразу за счет оптимального нанесения лака

Область применения: Для укрывистого окрашивания кромок и швов •
 Для нанесения тонких или широких штрихов и линий • Быстро сохнущая,
 прочная к стиранию, царапанию краска, способная к покрытию лаком •
 Может применяться сразу • Без повреждения наконечника за счет подкачки •
 Произведен с краской на акриловой основе • Рекомендуется для применения
 внутри и вне помещений • Обратите внимание на наши технические инструкции



Сделано в Германии

Вспомогательные средства для обработки



Набор трикотажных салфеток
 ... для бережного вытирания и удаления излишков
Артикул 422 000-403



Запасные наконечники „желтые”
 ... для кромочного карандаша
Артикул 294 500



Запасные наконечники „белые”
 ... для кромочного карандаша
Артикул 294 501



Подготовка и встряхивание

Окрашиваемые детали должны быть сухими, без пыли и жира. При необходимости очистить поверхность с помощью обезжиривателя. Взять карандаш в руки и сильно встряхнуть его в теч. 10 – 20 сек при слышимом шарике. Снять колпачок - наконечник должен быть направлен вверх.

Выравнивание давления

В карандаше может за счет внешних воздействий (тепла) образовываться давление. Чтобы предотвратить пятно, необходимо выполнить выравнивание давления. Для этого слегка нажать пальцами карандаш в помеченном месте и дать выйти „воздуху”.

Управление нанесением лака

Карандаш держать волокнистым наконечником вниз, снова слегка нажать на помеченном месте, вентиль открывается и лак поступает в наконечник.

Совет: В случае если Вы незнакомы с системой карандаша, мы рекомендуем провести несколько пробных штрихов на тестовых поверхностях, чтобы получить навыки правильного дозирования лака.



Нанесение краски

Наносить краску равномерно, за один присест. При ослаблении укрывистости краски подкачать вновь лак путем „нажима” в помеченном месте. Для проведения тонких линий необходимо вставить белый наконечник. При смелообразованиях или отложениях пигмента необходимо сменить наконечник. Два запасных наконечника интегрированы в хвостовик карандаша. После применения карандаш необходимо закрыть колпачком.